




FENIX VALAISIMET


Fenix BC30R V2.0 käyttöohje



Kiitos, että olet valinnut laadukkaan Fenix tuotteen. Tässä käyttöohjeessa olevat käyttöä ja turvallisuutta koskevat ohjeet auttavat sinua hyödyntämään tuotetta mahdollisemman tehokkaasti. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Hävitä pakkausmateriaalit asianmukaisesti.



④ Asennus







Valaisimen käyttö ①

1. Paina pidä ON/OFF kytkintä pohjassa 0,5 sek ja valaisin sytty. Käynnistyksen yhteydessä näyttöruudussa näkyy Fenix logo ja tämän jälkeen valaisin tarkastaa automaattisesti jäljellä olevan paristovarauksen ja käyttöajan.
2. Valaisimen ollessa päällä, tuplaklikkaa ON/OFF kytkintä ja siirryt vilkkutilaan. Paina kytkimestä uudestaan palataksesi normaalitilaan.
3. Valaisimen ollessa päällä, paina + painiketta nostaaksesi valotehoa. Vastaavasti - painikkeen painallus laskee valotehoa.
4. Valaisimen ollessa suljettuna, tarkasta jäljellä oleva paristovaraus painamalla kerran lyhyesti ON/OFF painiketta. Näyttö sammuu automaattisesti 5 sek kuluttua.



Etäkäyttökytkin ②

1. Käynnistä/sulje valaisin painamalla ja pitämällä  painiketta 0,5 pohjassa. Käynnistyksen yhteydessä näyttöruudussa näkyy Fenix logo ja tämän jälkeen valaisin tarkastaa automaattisesti jäljelläolevan paristovarauksen ja käyttöajan.
2. Valaisimen ollessa päällä, vaihda valotehoja painamalla  painiketta lyhyesti. Valotehot vaihtuvat seuraavassa kiertävässä järjestyksessä Korkea → Eko → Matala → Keski.
3. Painamalla  painiketta missä tahansa tehotilassa, voit siirtyä korkeimpaan mahdolliseen tehotilaan riippuen jäljelläolevasta paristovarauksesta. Käyttökytkimen vapautus palauttaa valaisimen aiempaan tehotilaan. Painettaessa ja pitämällä kytkintä yhtämittäisesti 20 sek. pohjassa (aika riippuu jäljelläolevasta paristovarauksesta) valaisin palautuu aiempaan tehotilaan.
4. Valaisimen ollessa suljettu, painallus kytkimen  napista näyttää jäljellä olevan paristovarauksen. Näyttö sammuu 5 sek. kuluessa.

Huom:

- Valaisin lämpenee kun sitä käytetään suurilla tehotiloissa. Tämä on normaalia. Valaisin alentaa tehoja automaattisesti estäen valaisimen ylikuumentumisen.
- Tässä valaisimessa on viimeisen tehotilan muistitoiminto. Kun valaisin kytketään uudelleen päälle, palaa se aiemmin käytetyssä tehotilassa.
- Korkeat tehotilat eivät kytkeydy päälle jos jäljelläoleva paristovaraus ei ole riittävä. Valaisin on ohjelmoitu siirtymään ainoastaan alemmille tehotiloille

Alhaisen paristovarauksen ilmaisin ja älykäs tehotilan alentaminen

- Alhaisen paristovarauksen merkkivalo: Kun valitulla tehotilassa käyttöaikaa on enää jäljellä 30 minuuttia, käyttökytkimen LED-valo alkaa vilkkumaan punaisella. Tämä muistuttaa käyttäjää alentamaan valotehoa käyttöajan maksimoimiseksi tai lataamaan virtalähde.
- Älykäs tehotilan alentaminen: Valaisin siirtyy automaattisesti alemmille tehotiloille kun sitä käytetään yhtämittäisesti pitkiä aikoja. Tämä pidentää jäljelläolevaa käyttöaikaa. Valaisimen siirtyessä vilkkutilaan, lopeta ajaminen ja lataa valaisin.



Lataus ③

Valaisimen mukana toimitetaan micro USB-latauskaapeli jolla valaisin voidaan ladata.

1. Poista varovasti kuminen latausliittimen pölysuoja. Kytke micro USB-johto varovasti liittimeen. Liitä kaapelin toinen pää latauspistokkeeseen.
2. Lataus käynnistyy ja ON/OFF kytkimen vihreä valo alkaa vilkkumaan. Latauksen merkkivalo palaa tasaisesti kun lataus on suoritettu. Suosittelemme käyttämään tehokata latauspistoketta jonka latausteho on vähintään 5V/1,5A. Normaali latausaika tyhjästä täyteen on noin 5 tuntia.

Huom:

- Kun lataus on suoritettu, irroita latauskaapeli varovasti liittimestä. Liitä latausportin pölysuoja takaisin.
- Valaisimen käyttöä ei suositella latauksen aikana. Tämä on kuitenkin mahdollista mutta silloin valaisin toimii ainoastaan Eko-tehotilassa

Asennus ④

Valaisin ja etäkäyttökytkin

1. Aukaise latausportin pölysuoja ja liitä etäkäyttökytkimen kaapeli.
2. Löysytä tankokiinnittimen säätöruuvia. Aseta kiinnitin ohjaustankoon ja kiristä säätöruuvia.
3. Työnnä valaisin kiinnittimeen siihen asti kun kiinnittimestä kuuluu "klik" ääni.
4. Liitä etäkäyttökytkin ohjaustankoon siten, että se on helposti käytettävissä. Kiristä kytkin sen velcro-nauhalla.

Huom:

- Säädä valaisin haluttuun valaisukulmaan ennen käyttöä.
- Käytä mukana toimitettavia säätökumilevyjä parhaan mahdollisen ohjaustankokiinnityksen varmistamisesta seuraavasti: paksu + ohut säätölevy: 22 - 28 mm ohjaustangot, ohut säätölevy: 28 - 32 mm ohjaustangot, ei säätölevyä: 32 - 35 mm ohjaustangot.

Huomioitavaa pimeällä ajettaessa

1. Älä aja yksin.
2. Muista, että joku toinen tietää missä olet.
3. Käytä pyöräilykypärää, takavaloa ja heijastinta.
4. Varmista aina valaisinten kiinnitys.



Käyttöturvallisuus

1. Tämä valaisin on erittäin kirkas. Vältä katsomista suoraan valoon. Älä osoita valolla muita ihmisiä tai eläimiä kohti. Häikäistymisen vaara.
2. Vältä koskettamista valaisimen metalliosiin kun valaisin on päällä. Metalliosat saattavat lämmetä valaisinta käytettäessä suurilla tehoilla.
3. Vesitiivis IP66 luokituksen mukaisesti. Valaisinta voidaan käyttää vesisateessa mutta sitä ei saa upottaa veteen.
4. Pidä valaisin lasten ulottumattomissa.
5. Älä pura valaisinta. Vaurioitumisvaara. Takuun raukeaminen.
6. Valaisimessa on uutena noin 50 % paristolataus. Lataa valaisin ennen ensimmäistä käyttöä.
7. Säilytä valaisinta viileässä, kuivassa ja ilmastoidussa paikassa jos sitä ei käytetä pitkään aikaan. Lataa valaisin säännöllisesti 3 kk välein silloin kun sitä ei käytetä.